

کامل ترین مرجع خطاهای مودم (۱)

۶۰۰. اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

این خطا نمایش داده می شود .

۶۰۱. راه انداز Port بی اعتبار می باشد .

۶۰۲. Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را

مجددا راه اندازی نمود.

۶۰۳. بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .

۶۰۴. اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

۶۰۵. نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .

۶۰۶. Port شناسایی نمی شود .

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

۶۰۷. ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .

۶۰۸. راه انداز مودم نصب نشده است .

۶۰۹. نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

۶۱۰. بافر ندارد .

۶۱۱. اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .

۶۱۲. مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .

۶۱۳. فشردن سازی بی اعتباری انتخاب شده است .

۶۱۴. سرریزی بافر .

۶۱۵. Port پیدا نشده است .

۶۱۶. یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

۶۱۷. Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

۶۱۸. Port باز نمی شود. (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port

استفاده کند).

۶۱۹. Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port

استفاده کند).

پارسی کتابخانه
بدون ذکر نام منبع مجاز نیست
parsī e-book

۶۲۰. هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

۶۲۱. نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .

۶۲۲. فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

۶۲۳. نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بباید .

۶۲۴. نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

۶۲۵. اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .

پارسی کتابخانه
بدون ذکر نام منبع مجاز نیست
parsī e-book
WWW.PARSIBOOK.AT.COM

۶۲۶. رشته را نمی تواند بارگذاری کند .

۶۲۷. کلید را نمی تواند بباید .

۶۲۸ . Port قطع شد .

۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز

مودم با برنامه ارتباطی) بر داری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست
۶۳۰ . Port به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می شود .

۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .

۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access

Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته

نشده است) .

۶۳۴ . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .

۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .
WWW.PARSIBOOK.41.COM

۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

۶۳۷. رشته (string) نمی تواند تغییر یابد .

۶۳۸. زمان درخواست به پایان رسیده است .

۶۳۹. شبکه ناهمزمان قابل دسترسی نیست .

۶۴۰. خطای NetBIOS رخ داده است .

۶۴۱. سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس

گیرنده را بدهد .

۶۴۲. یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می

گردد ، (دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند) .

۶۴۳. Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .

۶۴۴. شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .

۶۴۵. Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است .

۶۴۶. حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .

۶۴۷. حساب قطع می باشد .

۶۴۸. اعتبار password تمام شده است .

۶۴۹. حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد . (به

کی بردارید و در نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است) .

۶۵۰. سرور Remote Access (دستیابی راه دور) پاسخ نمی دهد .

۶۵۱. مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش

کرده است . (خطا از طرف مودم بوده است) .

۶۵۲. پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

۶۵۳. Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در

لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

۶۵۴. یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4.PERSIAN

نامشخص اشاره می نماید .

۶۵۵. دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل INF. دستگاه مشاهده نمی شود

۶۵۶. دستور العمل (ماکرو) (default off) در فایل INF. دستگاه شامل یک

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

دستور العمل نامشخص می باشد.

۶۵۷. فایل INF. دستگاه نمی تواند باز شود .

۶۵۸. اسم دستگاه در فایل INF. دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد

طولانی می باشد .

۶۵۹. فایل INI. رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

۶۶۰. فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

۶۶۱. فایل INF. دستگاه فرمان را از دست داده است .

۶۶۲. تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF.

صورت نگرفته است.

۶۶۳. فایل INI. رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

۶۶۴. نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .

۶۶۵. Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده

است.

۶۶۶. مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی

کنند .

۶۶۷. فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند .

۶۶۸. اتصال از بین رفته است .

۶۶۹. پارامتر به کار برده شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار می باشد .

۶۷۰. نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند .

۶۷۱. نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .

۶۷۲. نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .

۶۷۳. نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

۶۷۴. نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند

۶۷۵. نمی تواند بیشترین حد BPS کامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند

۶۷۶. خط اشغال می باشد .

۶۷۷. شخص به جای مودم پاسخ می دهد .

۶۷۸. پاسخی وجود ندارد .

۶۷۹. نمی تواند عامل را پیدا نماید .

۶۸۰. خط تلفن وصل نیست .

۶۸۱. یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .

۶۸۲. Writing section name دچار مشکل می باشد .

۶۸۳. Writing device type با مشکل روبرو شده است .

۶۸۴. writing device name با مشکل روبرو می باشد .

۶۸۵. Writing maxconnectbps مشکل دارد .

۶۸۶. Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .

۶۸۷. Writing usage با مشکل مواجه است .

۶۸۸. Writing default off دچار مشکل می باشد .

۶۸۹. Reading default off با مشکل مواجه است .

۶۹۰. فایل INI خالی ست .

۶۹۱. دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی

اعتبار می باشد

۶۹۲. سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .

۶۹۳. Binary macro با مشکل مواجه می باشد .

۶۹۴. خطای DCB یافت نشد .

۶۹۵. ماشین های گفتگو آماده نیستند .

۶۹۶. راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .

۶۹۷. Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .

۶۹۸. پاسخ نام کلیدی در فایل INF. دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی

باشد .

۶۹۹. پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

۷۰۰. فرمان متصل به فایل INF. دستگاه بیش از حد طولانی باشد .

۷۰۱. دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده COM تغییر

می یابد .

۷۰۲. پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .

۷۰۳. در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .

۷۰۴. شماره اشتباه . callback

۷۰۵. مشکل . invalid auth state

۷۰۶. Invalid auth state دچار مشکل می باشد .

۷۰۷. علامت خطایاب . x. 25

۷۰۸. اعتبار حساب تمام شده است .

۷۰۹. تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .

۷۱۰. در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده

مشاهده می گردد.

۷۱۱. Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک

کنید

۷۱۲. درگاه Bplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و

مجددا شماره بگیرید .

۷۱۳. مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

۷۱۴. کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی

باشند .

۷۱۵. به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

۷۱۶. پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

۷۱۷. آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

۷۱۸. مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

۷۱۹. PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

۷۲۰. پروتکل های کنترل ppp پیکر بندی نشده اند .

۷۲۱. همتای PPP پاسخ نمی دهد .

۷۲۲. بسته PPP بی اعتبار می باشد .

۷۲۳. شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی می باشد .

۷۲۴. پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نماید زیرا کامپیوتر

یک مسیر گردان IPX می باشد .

۷۲۵. IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial-in شود زیرا مسیر گردان

IPX نصب نشده است .

۷۲۶. پروتکل IPX نمی تواند برای dial-out ، روی بیش از یک درگاه در

یک زمان استفاده شود .

۷۲۷. نمی توان به فایل DLL . TCPCFG دست یافت .

۷۲۸. نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .

۷۲۹. SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .

۷۳۰. ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .